



# MÉCANISME DE CHASSE D'EAU ÉLECTRONIQUE SPOELBINNENWERK ELEKTRONISCH



Approchez la main à quelques centimètres de la cellule bleue et la chasse se déclenche ! Retirez la main et la chasse s'arrête !

Nader met uw hand tot op enkele centimeters van de blauwe cel om het spoelsysteem te activeren en verwijder uw hand om het te stoppen.

## **ÉCONOMIQUE / ÉCONOMIQUE**

Contrôle du volume  
d'eau chassé  
Controle over de  
hoeveelheid spoelwater

**ADAPTABILIT  
AANPASBAARH**

Ajustement automatique  
à la hauteur du réservoir  
grâce au câble  
Automatische  
aanpassing aan de  
hoogte van het reservoir  
dankzij de kabel

**MONTAGE FACIL  
EENVOUDIGE  
INSTALLATIE**

**MONTAGE FACILE  
EENVOUDIGE INSTALLATIE**

Pré-réglé pour un réservoir standard  
Voorafgesteld voor standaard reservoir




Piles non fournies.  
En cas d'usure des piles, la chasse peut fonctionner  
mécaniquement en appuyant sur la touche noire.  
Batterijen niet bijgeleverd.  
de batterijen leeg zijn kan men het spoelmechanisme met de  
zwarte knop bedienen door deze in te duwen.

[www.wirquin.com](http://www.wirquin.com)

*Montage facile et rapide  
Snelle en eenvoudige installatie*

- FR** Fermer l'arrivée d'eau et vider le réservoir.  
Retirer le robinet flotteur.  
Démonter le réservoir.  
Remplacer le mécanisme.  
Remonter le robinet flotteur et réouvrir l'arrivée d'eau.  
Clipser le bouton sur le couvercle.
  - NL** Watertoever afsluiten en reservoir ledigen.  
Vlotterkraan verwijderen.  
Reservoir demonteren.  
Binnenwerk vervangen.  
Vlotterkraan plaatsen en watertoever terug openen.  
Bedieningknop op het deksel bevestigen.



# MÉCANISME DE CHASSE D'EAU ÉLECTRONIQUE

## SPOELBINNENWERK ELEKTRONISCH



# Tout simplement !

