





9 Fixation de la plaque de commande Attachment of the flush plate

- 1 - Clipper le câble du mécanisme au support de commande **K** en tirant horizontalement (figure 1),
- 2 - Clipper le support de commande **K** dans le support de plaque **J** (figure 2),
- 3 - Installer la plaque de commande **L** en l'inclinant contre le cadre en poussant vers le haut (action 1 de la figure 3) puis rebasculer la plaque sur la partie haute du cadre (action 2 de la figure 3).



- 1 - Clip the mechanism cable to the control support **K** by pulling horizontally (figure 1),
- 2 - Clip the control support **K** in the plate support **J** (figure 2),
- 3 - Install the flush plate **L** by tilting it against the frame while pushing upwards (action 1 of figure 3) and tilt it back onto the top part of the frame (action 2 on figure 3).



CHRONO



Instruction de montage
Assembly instructions




NOT 216241_B - 09/2014

wirquin
PRO




Nomenclature des pièces Parts list



8




Fixation de la plaque de commande Attachment of the flush plate




- 1 - Retirer le tunnel gabarit **A**, en tirant horizontalement,
- 2 - Ouvrir le robinet d'eau (figure 1),
- 3 - Insérer le support de plaque **J** dans l'emplacement de la plaque de commande et fixer le à l'aide des crochets support **I** (figure 2 et 3) en respectant le sens de montage (sens des triangles en rouge sur la figure 2), le support doit se verrouiller sur l'épaisseur de l'habillage.

- 1 - Remove the tunnel template **A**, by pulling horizontally,
- 2 - Open the water valve (figure 1),

- 3 - Insert the plate support **J** in the flush plate position and secure it with support hooks **I** (figure 2 and 3) in the correct mounting direction (orientation of the red triangles on figure 2), the support must be locked onto the thickness of the casing.



7 Fixation de la cuvette Attachment of the pan



- 1 - Retirer les protections **B C**,
- 2 - Positionner le joint de cuvette **H** sur la manchette **G** et insérer partiellement la manchette dans le tube de descente (figure 1),
- 3 - Insérer le manchon d'évacuation extensible **F** sur sortie de la cuvette * (figure 2),
- 4 - Enfoncer l'enduit du manchon **F** dans la pipe, puis mettre en place la cuvette sur les tiges de filetée **S** (figure 3) en guidant la manchette dans l'entrée de la cuvette (figure 4),
- 5 - Fixer la cuvette avec les visseries **T U V** et **W** (figure 5).

- 1 - Remove the protective devices **B C**,
- 2 - Position the pan seal **H** onto the sleeve **G** and partially insert the sleeve in the flushpipe (figure 1),
- 3 - Insert the extendable waste sleeve **F** on the pan outlet * (figure 2),
- 4 - Push the sleeve fitting **F** in the pipe, and position the pan on the threaded rods **S** (figure 3) guiding the sleeve into the pan inlet (figure 4),
- 5 - Fix the pan with the threaded fasteners **T U V** and **W** (figure 5).


*: longueur de la manchette 51 mm à 110 mm / length of the sleeve 51 mm to 110 mm

N°	QT	Designation/ Description
A	1	Robinet flotteur / Float valve
B	1	Mecanisme double chasse à cable / Dual-flush cable-operated mechanism
C	1	Pipe coudée / Elbow pipe
D	1	Bride / Flange
E	6	Goujons / Studs
F	1	Manchon d'évacuation Flexible sans découpe / Waste sleeve Hose without cut-out
G	1	Manchette coulissante sans découpe / Sliding sleeve without cut-out
H	1	Joint de cuvette / Pan seal
I	2	Crochet support de plaque de commande / Flush plate support hook
J	1	Support de plaque de commande / Flush plate support
K	1	Support commande à cable / Cable-operated flush support
L	1	Plaque de commande (livrée séparément) / Flush plate (delivered separately)
M	2	Patte de fixation murale / Wall mounting bracket
N	2	Cheville plastique / Plastic plug
O	2	Tire-fond / Lag screw
P	2	Rondelle Ø8 / Washer Ø8
Q	6	Ecrou M8 / Nut M8
R	2	Tige filetée murale M8 L200mm / Wall threaded rod M8 L200mm
S	2	Tige filetée support de cuvette M12 L200mm empreinte hexagonale / Pan support hexagonal head threaded rod M12 L200mm
T	2	Rondelle Ø12 / Washer Ø12
U	4	Ecrou M12 / Nut M12
V	2	Centreur cuvette / Pan centring piece
W	2	Cache écrou / Nut cover
A	1	Tunnel gabarit de plaque de commande / Flush plate template tunnel
B	1	Obturateur pipe et tube / Pipe and tube plug
C	2	Protection tiges filetées / Protection for threaded rods

1 Réglage de pose du bâti support Adjustment of the support frame installation

- 1 - Positionner le bâti en fonction de la canalisation, positionner la pipe **C** dans le collier si besoin,
- 2 - Réaliser le réglage en hauteur en fonction de la ligne de 1 mètre (voir Zoom) ou en fonction de la hauteur finale souhaitée,
- 3 - Une fois le réglage terminé, bloquer les vis hexagonales **1**.


- 1 - Position the frame in line with the pipework, position the pipe **C** in the collar if required,
- 2 - Adjust the height according to the 1-metre line (see Zoom) or according to the desired height,
- 3 - Once the adjustment is completed, lock the hexagonal head screws **1**.



6 Habillage Casing

- 1 - Avant la réalisation de l'habillage, positionner les protections **B C**,
- 2 - Clipper le tunnel Gabarit **A** au couvercle du réservoir (figure 1),
- 3 - Réaliser l'habillage (figure 2).



- 1 - Before assembling the casing, position the protective devices **B C**,
- 2 - Clip the tunnel template **A** to the cistern cover (figure 1),
- 3 - Assemble the casing (figure 2).



5 Réglage de positionnement de la cuvette Adjustment of the pan position

- 1 - Visser un écrou **U** sur chacune des tiges filetées **S**,
- 2 - Les visser ensuite sur le bâti comme sur le schéma **1**,
- 3 - Régler la longueur de dépassement en additionnant l'épaisseur de l'habillage (cloison + finition) **I1** + la profondeur du trou de fixation de la cuvette **I2** et ajouter 20mm,
- 4 - Serrer les écrous.


- 1 - Screw a nut **U** on to each threaded rod **S**,
- 2 - Then screw them on to the frame as indicated on the diagram **1**,
- 3 - Adjust their extruding length by adding the casing thickness (wall + finish) **I1** + the depth of the pan securing hole **I2** and add 20mm,
- 4 - Tighten the nuts.



2 Raccordement à l'évacuation Connection to drainage system

- 1 - Découper et ébavurer la pipe **C** si nécessaire,
- 2 - Déposer de la colle PVC sur le pourtour en contact avec la sortie d'évacuation,
- 3 - Clipser le collier **D** à la pipe.


- 1 - Cut and deburr the pipe **C** if required,
- 2 - Apply PVC adhesive around the edge in contact with the drain outlet,
- 3 - Clip the collar **D** to the pipe.



3 Fixation du bâti support Securing the support frame

- 1 - Réaliser le perçage pour les fixations des pieds (figure 1),
- 2 - Insérer les gougeons à frapper **E** et les serrer avec une clé,
- 3 - Positionner les équerres murales et les fixer au mur.
Découper la tige si besoin.

- 1 - Drill the hole for the feet mountings,
- 2 - Insert the drive studs **E** and tighten them with a wrench,
- 3 - Position the wall brackets and fix them to the wall. Cut the rod if required.



4 Raccordement en eau Water connection

- 1 - Raccorder le bâti à l'alimentation d'eau,
- 2 - Astuce : vous pouvez positionner votre robinet d'alimentation en position arrière (Astuce 1).

- 1 - Connect the frame to the water supply,
- 2 - Tip: you can position the supply valve in the rear position (Tip 1).

